

Veiledning gjelder GA 203 og GA 403

## PROGRAMMERING AV BERNER HÅNDSENDER MOT MOTOR

### STEG 1:

Ta av deksel bak på motor.

### STEG 2:


Trykk en gang på den røde knappen inni motoren.

### STEG 3:

Hold inne knappen på håndsenderen i et par sekunder.  
Vent til lysene i motor slukker.

### STEG 4:

Programmeringen er nå avsluttet og håndsenderen er nå klar til bruk.



## TRENGER DU HJELP?

Kontakt oss på tlf: 55 11 42 10 eller epost: [info@car-bo.no](mailto:info@car-bo.no)